# CONTENTS


**CHAPTER 1: SPECIFICATION**

**1. Specifications**

1-1) SC5500 Hardware Specification - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-1

1-2) Port Pin Configuration - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-2

**2. Comparison Chart** - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-4

**3. Compatible Risograph Model** - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-5

**CHAPTER 2: HARDWARE INSTALLATION**

**1. Checking Your SC5500 Package** - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2-1

**2. Computer System Requirements** - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2-2

**3. Risograph System Requirements** - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2-2

**4. Preparing the Risograph** - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2-2

**5. Preparing the SC5500** - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2-3

**6. Expanding RAM/ Adding optional PS2 SIMM module**

6-1) Expanding RAM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2-4

6-2) Adding optional PS2 SIMM module - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2-5

**7. Connecting the Cables** - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2-6

**CHAPTER 3: HOW TO REMOVE PCBS**

**1. Remove the Main PCB** - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3-1

**2. Remove the Power Supply PCB** - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3-3

**3. Remove the Network PCB** - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3-3

**CHAPTER 4: DESCRIPTION OF LED/ BUTTON**

**1. Description of LED Display** - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4-1

**2. Description of Panel Button** - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4-2

**CHAPTER 5: TROUBLESHOOTING TIPS**

**1. Error Indicator on Front Panel** - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5-1

**2. Troubleshooting Flowchart** - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5-2


- To be continued -

## CHAPTER 6: APPENDIX


**1. Connectable Configuration** – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 6-1

**2. File location after software installation**

**1.) Windows 3.1**

1-1) PCL Driver – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 6-2

1-2) PS2 Driver – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 6-2

1-3) RisoRiSM – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 6-2

**2.) Windows 95**

2-1) PCL Driver – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 6-5

2-2) PS2 Driver – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 6-5

2-3) RisoRiSM – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 6-5

**3.) DOS** – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 6-7

**4.) Windows NT4.0**

4-1) PCL Driver – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 6-8

4-2) PS2 Driver – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 6-8

**5.) Macintosh**

5-1) QuickDraw – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 6-8

5-2) RiSMMac – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 6-8

5-3) MacPPD – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 6-8

**3. SC5500 Main PCB (PCB OVERVIEW)** – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 6-9

**4. Test Print** – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 6-10

**5. Part List** – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 6-11